Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme (§ 146a Absatz 4 AO) Ausfüllhilfe für Vectron

Mit dieser Anleitung stellen wir eine kostenlose Hilfe zur Verfügung, die nur für Vectron Kassen ist welche bei uns mit der TSE ausgerüstet wurden.

Für Kunden die keine Cloud oder Vectron Commander nutzen:

Mit dem Chef-Schlüssel


4 eintippen, Taste "Modus" drücken (Programmierung)

Wenn <u>keine</u> "Modus-Taste" vorhanden ist:

"Funktionen", dann rechts oben "Programmierung" wählen danach "4: Programmieren"

Menue "Finanzen etc." mit Enter öffnen. Dann "Fiskalsystem" wählen. Danach "TSE" und dann "Status"

Es öffnet sich nun das TSE-Status-Fenster.
Tippen Sie oben auf die "Blaue" Leiste wo Status steht.
Jetzt "Drucken" wählen. Dann "Alles Markieren"
und mit "OK" bestätigen.
Nun werden die TSE-Status-Daten gedruckt.



Ende: Programmierung durch fünf-maliges drücken der Taste "ESC" beenden.

Für die Angabe der BSI-Zertifizierungs-ID benötigen Sie einen Teil dieser Daten:


(Beispiel) Zertifizierungs-Id BSI-K-TR-0563

Das BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vergibt für die Zertifikate den Namen: BSI-K-TR-0362

In diesem Feld (Elster) sind nur die vier Zahlen der Nummerierung (NNNN), das Minuszeichen und die vier Zahlen der Jahreszahl (YYYY) = Jahr der Zertifikatsvergabe einzutragen.

Ausdruck / Anzeige TSE-Status	BSI-Zertifizierungs-ID in Elster
BSI-K-TR-0362	0362-2019
BSI-K-TR-0412	0412-2020
BSI-K-TR-0477	0477-2021
BSI-K-TR-0563	0563-2023

Auf der "TSE-Bestätigung" sind auch ein Teil der benötigten Daten für die Meldung:



Folgende Angaben benötigen Sie zusätzlich die Erfassung in Elster:

- -Steuernummer
- -Identifikationsnummer
- -Anschaffung der eAs (elektronische Aufzeichnungssystem)
- -Inbetriebnahme der AeS
- -Inbetriebnahme / Aktivierung der TSE

Angaben zum elektronischen Aufzeichnungssystem (eAs)



Elektronisches Aufzeichnungssystem übernehmen